



WLASSH®

2011-2026

Winchester Lever Action Shooters Society Holland



Henry Model H001

Demontage

- Controleer met de loop in veilige richting of het wapen leeg is. Plaats het wapen op een beschermde zachte ondergrond. Neem een bakje met vakverdeling voor de onderdelen.
- Draai de bout van de kolf los en neem deze uit. Leg het geweer op de zijkant neer en schuif de kolf (buttt stock) naar achteren toe eraf.
- Draai de vier boutjes (cover screws) van de kast- afdekking (receiver cover) los, twee links en twee rechts. Let op, er zijn speciale ringen (washers) onder deze boutkoppen geplaatst.
- Span de haan (hammer) volledig en schuif de kast- afdekking recht naar achteren van de kast af.
- De afsluiter (bolt) optillen en uit het wapen nemen.
- Vanaf de linkerzijde van de kast, rechtsboven de as (pin) van het vergrendelblok (locking bar) uitdrukken. Neem het vergrendelblok uit het wapen.
- Pak met een pincet de veer (locking bar spring) en neem deze uit de kast.
- De haan volledig ontspannen. Let op, deze kan nu veel verder naar voren toe scharnieren. De haanveer en geleiding (hammer mainspring en guide rod) kunnen uitgenomen worden.
- De haan voorwaarts laten staan en de as van de haan (hammer pin) uitdrijven.
- Druk de as van de trekker (trigger pin) uit. Let op er is aan de voorzijde van de trekker een kleine veer (spring) aanwezig. De veer is vaak goed ingevet om te voorkomen dat deze uit de trekker valt.
- De as van de hevel (lever pin) uitdrukken en de hevel (lever) uitnemen.
- De patroondrager (carrier) uitnemen door twee boutjes los te draaien. Zodra de boutjes zijn uitgenomen zal de patroondrager naar boven toe opveren. Let op, er is een veer aanwezig in de bodem van de patroondrager en een klein busje (tube).
- De opvoerhevel van de patroondrager (carrier feed lever) van de steun (stud) afnemen. Let op hoe hij is geplaatst.